



PLAN DE MANTENIMIENTO DEL MOTOR

Modelo: GS450h/GS350/NX300/NX300h/LS500h/IS300/ IS300h/RC350/ RX450h/ ES300h/ UX250h/RX350

Operaciones de mantenimiento:

Ajustar y/o Comprobar, Limpiar, Inspeccionar y corregir o reemplazar de ser necesario, Reemplazar, Torquear ó apretar según la especificación.

Intervalo de servicio (Use la lectura del cuentakilómetros o meses completados, lo primero que ocurra)		1.000	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000	60.000	70.000	80.000	Meses
COMPONENTES BASICOS - MOTOR NAFTA/ HÍBRIDO											
Holgura de válvulas										I	96
Correas transmisoras				I		I		I		I	24
Filtro y Aceite de motor. Ver (*)			R	R	R	R	R	R	R	R	12
Usos severos		Reemplace cada 5.000 Km.									6
Mangueras y conexiones del sistema refrigerador y calefactor. Compruebe que entre el condensador y radiador esté libre de suciedad que impida el normal paso del aire. Cumplidos 80.000 Km. ó 48 meses inspeccione cada 20.000 Km. ó 12 meses						I				I	24
Mangueras y conexiones del enfriador de aceite de motor. Cumplidos 80.000 Km. ó 48 meses inspeccione cada 20.000 Km. ó 12 meses						I				I	24
Nivel de Refrigerante de motor	Sólo agregue agua destilada					I				I	24
Refrigerante de motor	Utilice solo SLLC repuesto genuino Toyota					I				I	-
Refrigerante del inversor						I				I	24
		Reemplace a 240.000 Km. (nunca antes salvo en reparaciones) luego cada 80.000 Km.									
Conductos de escape y montantes				I		I		I		I	12
SISTEMA DE ENCENDIDO - MOTOR NAFTA/ HÍBRIDO											
Bujías de encendido	Si utiliza tipo Iridio ó Platino	Reemplace cada 100.000 Km.									
Batería (12v)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	12
SISTEMA DE COMBUSTIBLE Y CONTROL DE EMISIONES - MOTOR NAFTA/ HÍBRIDO											
Filtro de aire				I		R		I		R	I : 24 R : 48
		En carreteras polvorrientas, Inspeccione diariamente y reemplace en caso de elemento saturado									
Filtros de combustible incluyendo el del interior del tanque										R	96
Sistema de inyección de combustible		Agregue limpiador de inyectores en el tanque de combustible cada 10.000 Km.									
Tapa de tanque, línea, conexiones y válvula controladora de vapores de combustible. Cumplidos 80.000 Km. o 48 meses inspeccione cada 20.000 Km. 12 meses						I				I	24
Filtro de carbón activado						I				I	24

(*) Reemplace el aceite y el filtro. Aunque no se encienda el indicador recordatorio de mantenimiento, cuando hayan transcurrido 12 meses o cuando se hayan recorrido 10.000 kms.

El indicador, puede encenderse antes de los 10.000 kms. si por tiempo no fue reemplazado.



PLAN DE MANTENIMIENTO DEL CHASIS Y LA CARROCERIA

Modelo: GS450h/GS350/NX300/NX300h/LS500h/IS300/ IS300h/RC350/ RX450h/
ES300h/ UX250h/RX350

Operaciones de mantenimiento:

Ajustar y/o Comprobar, Limpiar, Inspeccionar y corregir o reemplazar de ser necesario, Reemplazar, Torquear ó apretar según la especificación.

Intervalo de servicio (Use la lectura del cuentakilómetros o meses completados, lo primero que ocurra)		1.000	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000	60.000	70.000	80.000	Meses
CHASIS Y CARROCERÍA - PASAJEROS											
Pedal de freno y freno de mano		I	I	I	I	I	I	I	I	I	6
Pastillas y discos de freno	Uso normal		I	I	I	I	I	I	I	I	6
	Uso severo	Inspeccionar cada 5.000 Km.									3
Fluido de freno		I	I	I	I	R	I	I	I	R	I : 6 R : 24
Mangueras y tuberías de freno	Uso normal	I		I		I		I		I	12
	Uso severo	I	I	I	I	I	I	I	I	I	6
Zapatillas y campanas de freno de estacionamiento *	Uso normal			I		I		I		I	12
	Uso severo		I	I	I	I	I	I	I	I	6
Volante, articulaciones y caja de dirección	Uso normal			I		I		I		I	12
	Uso severo	Inspeccionar cada 5.000 Km.									3
Extremos articulados y cremallera de dirección	Uso normal			I		I		I		I	12
	Uso severo	Inspeccionar cada 5.000 Km.									3
Rótulas y guardapolvos	Uso normal			I		I		I		I	12
	Uso severo		I	I	I	I	I	I	I	I	6
Guardapolvos de semiejes	Uso normal			I		I		I		I	24
	Uso severo		I	I	I	I	I	I	I	I	12
Bomba de vacío para el ayuda pedal **		Inspeccionar cada 200.000 Km.									

* Excepto LS500

** Sólo GS350



PLAN DE MANTENIMIENTO DEL CHASIS Y LA CARROCERÍA

Modelo: GS450h/GS350/NX300/NX300h/LS500h/IS300/ IS300h/RC350/ RX450h/ ES300h/ UX250h/RX350

Operaciones de mantenimiento:

Ajustar y/o Comprobar, Limpiar, Inspeccionar y corregir o reemplazar de ser necesario, Reemplazar, Torquear ó apretar según la especificación.

Intervalo de servicio (Use la lectura del cuentakilómetros o meses completados, lo primero que ocurra)		1.000	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000	60.000	70.000	80.000	Meses
CHASIS Y CARROCERÍA - PASAJEROS											
Fluido de transmisión automática (incluido diferencial delantero)	Uso normal					I				I	I : 24
	Uso severo					I				R	I : 24 R : 48
Fluido de transmisión híbrida	Uso normal					I				I	I : 24 R : 48
Fluido de transferencia NX300/ RX350				I		R		I		R	I : 12 R : 48
Fluido de diferencial trasero	Uso normal			I		R		I		R	I : 12 R : 48
	Uso severo			R		R		R		R	R : 24
Suspensión trasera y delantera	Uso normal			I		I		I		I	12
	Uso severo		I	I	I	I	I	I	I	I	6
Bulones y tuercas de chasis y carrocería; montantes y brazos			T	T	T	T	T	T	T	T	6
Neumáticos, presión de Inflado y rotación			I	I	I	I	I	I	I	I	6
Bocina, luces, limpia y lava parabrisas			I	I	I	I	I	I	I	I	6
Filtro del aire acondicionado	Uso normal		R	R	R	R	R	R	R	R	12
	Uso severo	Inspeccione cada 5.000 Km. y Reemplace cada 15.000 Km.									
Filtro de aire soplador de batería híbrida (si está equipado)			L	L	L	L	L	L	L	L	12
Sistema de aire acondicionado / Refrigerante de A/A		I		I		I		I		I	12